

PÉČE O NÁBYTEK ETHNICRAFT

Něco o přírodních materiálech

Krása přírodních materiálů spočívá v jejich jedinečnosti a nedokonalostech. Tím se přirozená krása liší od umělé. Různorodost uspořádání vláken a barev dřeva, suky, dřevěné paprsky a další přirozené znaky jsou pro masivní dřevo typické. Rozhodně nejde o vady, ale o příznačný symbol masivního dřeva. Přírodní kámen může vykazovat drobné důlky nebo povrchové prasklinky.

Jsme přesvědčeni, že tyto nedokonalosti přispívají k půvabu výrobků značky Ethnicraft.

Dřevo, stejně jako jakýkoliv jiný přírodní a porézní materiál, po celou dobu své životnosti absorbuje a uvolňuje vlhkost. I když společnost Ethnicraft navrhuje nábytek tak, aby se dobře přizpůsobil okolnímu prostředí, mohou se objevit praskliny nebo může dojít k posunům. Nelekejte se prosím, jde o normální reakci na prostředí, v němž je nábytek umístěn.

Tipy a triky

- Všechny výrobky značky Ethnicraft jsou určeny pro použití pouze v interiéru.
- Doporučená vlhkost v místnosti: od 40 do 60 %.
- Ideální pokojová teplota: 21 °C přes den, nejméně 14 °C v noci.
- Aby majetek zůstal barevně jednotný, nestavte jej na přímé sluneční světlo, předměty umístěné na nábytku čas od času přemístěte a rozkládací stůl pravidelně otvírejte.
- Nevystavujte nábytek extrémním podmínkám: nestavte jej do blízkosti zdrojů tepla nebo do klimatizovaných prostor.
- Aby nedošlo ke vzniku skvrn, doporučujeme všechny rozlité kapaliny okamžitě odstranit.
- Při čištění povrchu vždy postupujte ve směru vláken dřeva.
- Pod horké hrnce a pánve nebo studené sklenice a lahve používejte podložky, aby na nábytku nezůstaly stopy.
- Nábytek netahejte po podlaze, při přesouvání jej vždy zvedněte.
- Vždy dbejte na to, aby voda a roztoky používané k mytí podlahy nepřišly do styku s podstavci nábytku, protože by mohly zanechat trvalé stopy.
- V neposlední řadě vám doporučujeme, abyste si pečlivě přečetli pokyny k ošetřování.

JAK PEČOVAT O NÁBYTEK Z NAŠÍ VÝROBY

Dubový nábytek

OLEJOVANÝ

Povrch u většiny dubového nábytku značky Ethnicraft je ošetřen pigmentovaným tvrdým voskovým olejem. Ten dává nábytku jeho požadovanou přírodní barvu a tvoří přirozený ochranný povlak, který sice odpuzuje většinu běžných látek a kapalin, ale nepředstavuje zaručenou ochranu proti skvrnám. Pokud dojde k rozlití tekutiny, hned je odstraňte.

PRAVIDELNÁ PÉČE

- Prach pravidelně otírejte suchým hadříkem. K čištění nebo odstranění rozlitých kapalin použijte vlhký hadřík a přírodní mýdlo. Otírejte ve směru vláken. Nepoužívejte mýdlo obsahující saponáty nebo jiné chemikálie. Osušte měkkým čistým hadříkem, aby nedošlo ke vzniku skvrn.

OŽIVENÍ POVRCHU

- Chcete-li svůj nábytek oživit nebo z něj odstranit povrchové skvrny (šmouhy od tužek či pastelek, skvrny od vína nebo ovocných šťáv apod.), doporučujeme použít tekutý čistící prostředek a voskovou údržbu Osmo (3029). Tento přípravek čistí a oživuje elegantní charakter dřeva a mírně posiluje původní ochrannou vrstvu. Tekutý čistící prostředek a vosková údržba Osmo však nepředstavuje zaručenou ochranu proti skvrnám.

DŮKLADNÁ PÉČE

- Po určitém čase může být potřeba obnovit původní vrstvu z tvrdého vosku. Doporučujeme použít tvrdý voskový olej Osmo (3041). V případě, že se na povrchu vyskytují barevné změny, těžko odstranitelné skvrny nebo potřebujete odstranit škrábanec, doporučujeme povrch nejprve osmirkovat. Před nanesením tvrdého voskového oleje dbejte na to, aby byl povrch čistý a suchý. Přípravek je důležité rovnoměrně rozetřít po povrchu a ihned po nanesení odstranit přebytečné množství, aby po uschnutí nevznikly skvrny.

LAKOVANÝ

Náš černý dubový nábytek a některé přírodní dubové výrobky nejsou olejované, ale lakované. Lakované produkty jsou v tomto katalogu zřetelně označeny. Lak poskytuje dobrou ochranu proti vzniku skvrn. I když je nábytek takto důkladně preventivně ošetřen, je třeba rozlité tekutiny ihned odstranit.

PRAVIDELNÁ PÉČE

- Prach pravidelně otírejte suchým hadříkem. K čištění nebo odstranění rozlitých kapalin použijte vlhký hadřík a přírodní mýdlo. Otírejte ve směru vláken. Nepoužívejte mýdlo obsahující saponáty nebo jiné chemikálie. Osušte měkkým čistým hadříkem, aby nedošlo ke vzniku skvrn.

Týkový nábytek

PŘÍRODNÍ

Týkový sortiment dodáváme bez jakékoliv povrchové úpravy nebo ochranného ošetření. Dřevo je pouze vyleštěné tak, aby přírodní oleje mohly vystoupit na povrch. Výhodou vysoké hustoty týkového dřeva je, že skvrny zůstanou na povrchu a do dřeva proniknou jen obtížně. Přesto je třeba rozlité tekutiny ihned odstranit.

PREVENTIVNÍ OŠETŘENÍ

- Pokud chcete dřevo chránit hned od začátku, naneste ochrannou vrstvu. Doporučujeme olej Occulto (9911). Tím se uzavřou póry dřeva a vznikne přirozená ochrana. Skvrny a šmouhy je však přesto třeba ihned odstranit.

PRAVIDELNÁ PÉČE

- Prach pravidelně otírejte suchým hadříkem. K čištění nebo odstranění rozlitých kapalin použijte vlhký hadřík a přírodní mýdlo. Otírejte ve směru vláken. Nepoužívejte mýdlo obsahující saponáty nebo jiné chemikálie. Osušte měkkým čistým hadříkem, aby nedošlo ke vzniku skvrn.

DŮKLADNÁ PÉČE

- K odstranění přetrvávajících skvrn nebo škrábanců na povrchu je možné použít extra jemný smirkový papír. Dbejte na to, abyste vždy postupovali ve směru vláken dřeva.

LAKOVANÝ

Některé produkty ze sortimentu týkového nábytku jsou lakované. Lakované produkty jsou v tomto katalogu zřetelně označeny. Lak poskytuje dobrou ochranu proti vzniku skvrn. I když je nábytek takto důkladně preventivně ošetřen, je třeba rozlité tekutiny ihned odstranit.

PRAVIDELNÁ PÉČE

- Prach pravidelně otírejte suchým hadříkem. K čištění nebo odstranění rozlitých kapalin použijte vlhký hadřík a přírodní mýdlo. Otírejte ve směru vláken. Nepoužívejte mýdlo obsahující saponáty nebo jiné chemikálie. Osušte měkkým čistým hadříkem, aby nedošlo ke vzniku skvrn.

LAKOVANÝ A VOSKOVANÝ

Vyřezávané části naší kolekce Ancestors Tabwa jsou lakované, ale pro dosažení jejich typického lesku je nanesen vosk. I když je nábytek takto důkladně preventivně ošetřen, je třeba rozlité tekutiny ihned odstranit.

PRAVIDELNÁ PÉČE

- Prach pravidelně otírejte suchým hadříkem. K čištění nebo odstranění rozlitých kapalin použijte vlhký hadřík a přírodní mýdlo. Nepoužívejte mýdlo obsahující saponáty nebo jiné chemikálie. Osušte měkkým čistým hadříkem, aby nedošlo ke vzniku skvrn.

OŽIVENÍ POVRCHU

- Nejprve z povrchu otřete prach. Pomocí měkkého hadříku nebo kartáče na nábytek naneste tmavě hnědý včelí vosk. Nechte včelí vosk uschnout. Vyleštěte čistým měkkým hadříkem nebo kartáčem na nábytek. Opakujte tak dlouho, dokud nedosáhnete požadované úrovně lesku.

JAK PEČOVAT O NÁBYTEK Z NAŠÍ VÝROBY

Ořechový nábytek

OLEJOVANÝ

Veškerý ořechový nábytek Ethnicraft má povrch ošetřen tónovaným přírodním olejem. Ten dává nábytku jeho požadovanou přírodní barvu a tvoří přirozený ochranný povlak, který sice odpuzuje většinu běžných látek a kapalin, ale nepředstavuje zaručenou ochranu proti skvrnám. Případné rozlité kapaliny okamžitě odstraňte.

PRAVIDELNÁ PÉČE

- Prach pravidelně otírejte suchým hadříkem. K čištění nebo odstranění rozlitých kapalin použijte vlhký hadřík a přírodní mýdlo. Otírejte ve směru vláken. Nepoužívejte mýdlo obsahující saponáty nebo jiné chemikálie. Osušte měkkým čistým hadříkem, aby nedošlo ke vzniku skvrn.

OŽIVENÍ POVRCHU

- Chcete-li svůj nábytek oživit nebo z něj odstranit povrchové skvrny (šmouhy od tužek či pastelky, skvrny od vína nebo ovocných šťáv apod.), doporučujeme použít tekutý čisticí prostředek a voskovou údržbu Osmo (3029). Tento přípravek čistí a oživuje elegantní charakter dřeva a mírně posiluje původní ochrannou vrstvu. Tekutý čisticí prostředek a vosková údržba Osmo však nepředstavuje zaručenou ochranu proti skvrnám.

DŮKLADNÁ PÉČE

- Po určitém čase může být potřeba obnovit původní vrstvu z tvrdého vosku. Doporučujeme použít tvrdý voskový olej na ořech Osmo (5063). V případě, že se na povrchu vyskytnou barevné změny, těžko odstranitelné skvrny nebo potřebujete odstranit škrábanec, doporučujeme povrch nejprve osmirkovat. Před nanášením tvrdého voskového oleje dbejte na to, aby byl povrch čistý a suchý. Přípravek je důležité rovnoměrně rozetřít po povrchu a ihned po nanášení odstranit přebytečné množství, aby po uschnutí nevznikly skvrny.

Čalouněný nábytek

KŮŽE

Čalounění kožených pohovek se nesmí mýt ani chemicky čistit. Aby nábytek zůstal v dobrém stavu, doporučujeme pravidelně luxovat s použitím měkkého nástavce na čalounění. Koženou pohovku často otírejte čistým suchým hadříkem a nestavte ji na přímé sluneční světlo.

- Rozlité tekutiny okamžitě odstraňte.
- Co největší množství takové kapaliny otřete čistým a suchým bílým hadříkem. Nedrhňte.
- Pokud se objeví skvrna, použijte čistý, mírně navlhčený bílý hadřík a otírejte od vnějšího okraje skvrny směrem do jejího středu. Nepoužívejte chemické přípravky, které nejsou určeny na kůži.
- Ručníkem kůži rovnoměrně osušte a dbejte na to, aby se příliš nenavlhčila. K sušení nepoužívejte fén, protože mohlo dojít k vysušení kůže.
- Až bude kůže na omak suchá, naneste vhodnou impregnaci.

TKANINY

Čalounění látkových a sametových pohovek se nesmí prát. Pokud sejmete povlaky na polštáře a vyperete je v pračce (i při nízké teplotě), dojde navíc k vyblednutí barev a sražení látky. Aby pohovka zůstala v dobrém stavu, doporučujeme ji pravidelně luxovat s použitím nástavce na čalounění a nestavět ji na přímé sluneční světlo.

- Rozlité tekutiny okamžitě odstraňte.
- Co největší množství takové kapaliny otřete čistým a suchým bílým hadříkem. Nedrhňte.
- Pokud se objeví skvrna, použijte čistý, mírně navlhčený bílý hadřík a otírejte od vnějšího okraje skvrny směrem do jejího středu. Nepoužívejte chemické přípravky, které nejsou určeny na polyester.
- Pomocí fénu nastaveného na nejnižší teplotu látku rovnoměrně vysušte a zabraňte, aby se působením vlhkosti vytvořily kroužky.
- Žmolky vznikají z nadbytečných vláken uvolňujících se z tkaniny. Nejde o vadu, ale o charakteristickou vlastnost řady potahových látek. K jejich odstranění doporučujeme použít odstraňovač žmolků.

Mramorový nábytek

Stejně jako dřevo je i mramor přírodnina, takže je třeba o něj pečovat. Mramorový nábytek Ethnicraft je ošetřen ochranným olejem Akemi. Ten tvoří průhlednou vrstvu, která nemění vzhled leštěného mramoru. Je však třeba zabránit přímému kontaktu s abrazivními přípravky a produkty s vysokou kyselostí, a to i přírodními (citron, víno, ...). Vzhledem k poréznosti mramoru je nutno rozlité kapaliny ihned odstranit, aby nedošlo ke vzniku trvalých skvrn.

PRAVIDELNÁ PÉČE

- Prach pravidelně otírejte suchým hadříkem. K čištění nebo odstranění rozlitých kapalin použijte vlhký hadřík a přírodní mýdlo. Nepoužívejte mýdlo obsahující saponáty nebo jiné chemikálie. Osušte měkkým čistým hadříkem, aby nedošlo ke vzniku skvrn.

Koupelna

Koupelnový nábytek byl ošetřen pomocí přípravků splňujících požadavky na použití ve vlhkém prostředí. Kromě toho vám doporučujeme následující opatření:

- Nábytek umístěte do vzdálenosti minimálně 60 cm od vany nebo sprchy.
- Zajistěte dobré větrání a mokré povrchy po každém použití osušte.
- Dřevěné prvky čistěte vlhkým hadříkem a přírodním mýdlem. Otírejte ve směru vláken. Nepoužívejte mýdlo obsahující saponáty nebo jiné chemikálie.
- Umyvadla a zrcadla čistěte pomocí neabrazivních přípravků.
- V umyvadlech nepoužívejte vodu teplejší než 60 °C, aby nedošlo k tepelnému šoku.

Kovové konstrukce

Prach pravidelně otírejte měkkým suchým hadříkem. K důkladnějšímu čištění použijte jemné mýdlo a teplou vodu. Opláchněte čistou vodou a otřete dosucha. Na kovové povrchy nepoužívejte drátěnky, smirkový papír, minerální kyseliny, bělidla ani čističe s obsahem chloru. Nábytek netahejte po zemi, mohlo by dojít k poškození ochranného nátěru, korozi nebo vzniku trvalých stop na podlaze. Při přesouvání z místa na místo nábytek vždy zvedněte.